

Wir stoppen den Fall!

Die Behandlung mit **SUPERGRIP** verbessert die Rutschsicherheit auf Fliesen und Naturstein um bis zu 300% ... auch im Außenbereich.

1



Die Arbeitsfläche gründlich reinigen.

2



Die Oberfläche trocknen. Es darf kein stehendes Wasser auf der Fläche/Fuge vorhanden sein. Die Fuge darf aber feucht sein.

3



SuperGrip Flüssigkeit auf einen Schwamm oder ein ähnliches Werkzeug geben...

4



...und mit der Kante des Werkzeuges zügig und gleichmäßig zu einem satten Feuchtfilm verteilen. Die Einwirkzeit auf Fliesen liegt zwischen 10 und 30 Minuten.

5



Die Fläche muss während der Einwirkzeit ständig mit SuperGrip feucht gehalten werden. Es entsteht beim Auftragen ein zu spürender, ansteigender Widerstand auf den Fliesen.

6



Der Vorgang kann beendet werden, wenn der gewünschte Widerstand erreicht ist. Daraufhin kann die Fläche abgespült werden und ggf. mit einer Bürste nachgeholfen werden. Das Wasser kann weggespült oder aufgenommen werden.

7



Wenn Sie sich so auf der nassen Fläche halten können, ohne auszurutschen, Haben Sie alles richtig ausgeführt.

Testen Sie die behandelte Fläche!

Vorher:

Testen Sie das Material vor der eigentlichen Ausführung auf Anwendung, Anmutung und Wirksamkeit an einer unauffälligen Stelle.

Nachher:

Kratzen Sie mit den Fingernägeln auf einer behandelten und einer unbehandelten Fläche und spüren Sie den Unterschied der Rauigkeit.

Schieben Sie die Fingerspitzen über eine nasse behandelte und unbehandelte Fläche.